



INTERNATIONAL CAMPUS
ZHEJIANG UNIVERSITY
浙江大学国际联合学院

操作指南

1. 开启设备：


插上插座连接电源-点击桌面电源键变“绿色”，开启显示屏屏幕下方开关。



2. 选择有线或无线投屏

有线投屏：根据电脑转接口选择相关转接口，连接成功时变绿色，出现数字1和2，点击1和2，投屏至双屏，点击1或者2投屏至对应单屏。

无线投屏：安装Virtual Puck APP，安装地址为：techsupport.steelcase.com-点击“Request Your Code”获取投屏码，4位投屏码出现在屏幕左上角-在笔记本电脑输入投屏码即可无线投屏。



3. 关闭设备：

关闭显示屏屏幕下方开关，拔掉插座。

遇到任何问题，欢迎您联系我们 电话：0571-87572288